

Anleitung zur Ermittlung der Spenderausstattung für Rehakliniken

Die Spenderausstattung sollte in der gesamten Klinik ermittelt werden, um den IST- und SOLLWERT zu dokumentieren. Es werden ausschließlich nur die Spender erfasst, die sich tatsächlich im Sprech- / Behandlungszimmer bzw. am Behandlungsplatz befinden.

Ermittlung des Ist-Wertes:

- Folgende Spender werden gewertet:
 - Fest montierte Spender: z.B. Wandspender
 - Mobile Spender: z.B. Pumpflaschen auf Arbeitsflächen
- Folgende Spender werden nicht gewertet:
 - Spender auf dem Flur, Eingangsbereich der Klinik, im Bad, bzw. außerhalb des Sprech- / Behandlungszimmers
 - mobile Spender an Verbands-/Visitenwagen, die über den ganzen Bereich genutzt werden

Ermittlung des Soll-Wertes:

- **Untersuchungszimmer:** 1 Spender pro Sprech- / Behandlungszimmer
- **Funktionsbereich:** 1 Spender pro Behandlungsplatz
- **Behandlungsbereiche:** 1 Spender pro Behandlungsplatz

Definition Sprech- / Behandlungszimmer: alle Räume, in denen Maßnahmen **direkt** an Patient:innen durchgeführt werden, z.B. Untersuchungsraum, Funktionsbereich, Pflegestützpunkt.

Hinweis Kitteltaschenflaschen:

Defizite in der Spenderausstattung können nicht mehr durch Kitteltaschenflaschen ausgeglichen werden

Die Verwendung von Kitteltaschenflaschen kann fehlende Spender bei der Versorgung zwar individuell und/oder temporär kompensieren, aber für die Erhebung der Spender werden nur die fest dem Behandlungsplatz zugeordneten Spender gezählt.

Überprüfen Sie immer auch kritisch, ob die Händedesinfektionmittelspender tatsächlich in Reichweite, also am „point of care“ zur Verfügung stehen.